


Bluetooth hangszóró és a k kihangosító

A

A készülékhasználatelőttfeltételek olvassa el a következőketésmindenesetbentartsa be a következőutasításokat:
 Miutánkészüléketsomagolta, győződjönmeg róla, hogynemsérült. Sérültkészülékhasználatabalesetveszélyes!
 A soha ne használja fürdőszobában, vagyzuhany, mosogatóvagyegybízforrásmellett. Soha ne merítse vízbe.
 tegye ki a közvetlennappfénynekvagy magaspáratartalomnak, egyébbőforrásoktól társatávol!
 Ne tegye a készüléketnemszellőzőés poros helyre
 Ne tegye a készüléketerősmágnesesmezőközelébe. Ne tegye a készüléketerősítőrevagyvevőkészülékre.
 A készüléketstabil, vízszks meleg tűrőhelyre tegye, közelolyancsatlakozóaljzathoz, melyhez kisgyermeknek nem férnek hozzá.
 Ne ütögesse, dobálja a készüléket, ne engedje, hogygyerekekjátsszanak a készülékkel.
 készüléktelejesítményétazalacsony hőmérséklet befolyásolja
 A hangszórórácsaitnetakarja le, arra ne tegyensemit, ne zárja le. Ne tegyen a terméknyílásaiba k tárgyat, mivel azok elektromosalkatrészekhezérhetnekönkéntéve a készüléket.
 Ha a készüléketgyermekközelében, vagykorlátozotttáncselekvőképesszemély gasználja, felügyeletsszükséges.
 Ne használja a készüléket, ha a vezeték vagy a csatlakozó vagy a burkolat megsérült, vagy ha leejtette.
 Ne távolítsa el a hangszórócsavarjait, illetve ne szedje le a termékburkolatát; a hangszóróbelsejében a felhasználó semmitnem ttfk itani hiba esetén.
 Ne szerelje szét a készüléket! Minden javítástbízonszakemberre.

A

Kizárólag USB aljzattal ellátott 5V-os töltőhasználgon, ettől eltérő feszültségű töltő használata a készülék azonnal meghibásodását okozza! A töltő nem tartozéka a készüléknek. A készüléket a mellékelt kábel segítségével töltheti a következőkkel: számítógép USB aljzatáról, 230V/5V hálózati vagy 12V/5V USB töltővel, 230V/5V USB telefontöltővel. A töltő minimális terhelhetősége 1000mA vagy föltt lehet. A készüléket továbbá tölthető ún. vésztöltőről is (Power Bank).

SD kártya/Bluetooth üzemmódbk k ffk s ffk s röviden: következő szám, hosszak nyomva: hangerőt fel. AUX módban nem működik.
 SD kártya/Bluetooth üzemmódban k ffk s ffk s röviden: előző szám, h k nyomva: hangerőt le. AUX módban nem működik.
 SD kártyamódban röviden nyomja meg a gombot: lejátszás/szünet. Bluetooth módban röviden ffk ezt a gombot: lejátszás/szünet/válasz/vége/törlés/párosítás.
 Bluetooth módban kétszer megnyomva: utolsó szám újrAhívása, hosszak gombig: hívás elutasítása. SD kártya/AUX módban megnyomva vált SD kártyamódról AUX módra, vagy fordítva.

A

- Győződjön meg róla, hogy a készülék kikapcsolt állapotban k
- ffk és bekapcsolás ffk s ttf s g módindításához, csíkvillogni kezd. Röviden megnyomva a lejátszás/szünet gombot, kék és piros LED felváltva fog villogni.
- Kövesse a mobiltelefonja által ffk s sstruکیات, és engedélyezze a Bluetooth keresést. Általában az beállítások, csatlakozás, gy Bluetooth menüben s g s ffk g kiválaszthatja a Bluetooth szközök keresését
- s e k ttf s g névként e ffk látni készüléket csatlakozás előtt ffk ffk kérdezni g ffk kíván s k g g készülékhez. Válassza ffk ffk csatlakozás opciót a s e k é hangszóró párosításához.

BE/KI kapcsológomb	ugrás az előzőre
Töltőbemenet nyílás	Hangerő növelés
Micro SD kártya	Hangerő csökkentés
AUX kábelbemenet nyílás	e k
ugrás a következőre	

ttf s g on keresztül zenét hallgat, a hangszóró jelzi a bejövő hívásokat, amiket a „telefon” gomb megnyomásával tud fogadni. Amikor befejezte a hívást nyomja meg a „telefon” gombot, ezután a zenefolytatódik.
 Telefonálásközben 30cm távolságot legalább hagyjon telefonja és a hangszóró között a jó hangminőségért

G A A
 A Quazar UFO speaker segítségével FM rádiót is tud hallgatni, ehhez a funkcióhoz nem szükséges s s sk közt a telefonjához, elegendő c k s k k k antennája, ezért szükség van egy fülhallgató csatlakoztatására, melyben található rádió antenna. Ezután az “M” gomb megnyomásával válassz kiaz FM módot. Sávot váltani a és gombbal lehet. Egy kiválasztott csatorna fixálásáa a gombbal lehet meg. Amikor ki akar lépni az FM rádió funkcióból nyomja meg az “M” ffk s

Töltési idő: 2 óra	Bluetooth: 10 méter
Töltőfeszültség: 5V	Hangszórómérete: Ω
Nettó súly: 21 ffk	≥
Torzítás: ≤	Méret: 60*60*50mm

A AA A A A

$\frac{\quad A \quad A \quad A \quad}{\quad}$