
Elite E-1 by **LAMAX** *Beat*


Rövid használati útmutató


Gombok:

1. Hangerő csökkentése
Előző szám
2. Micro USB töltési pont
3. Be/Kikapcsolás
Lejátszás/Szünet;
Válasz/Hívás befejezése
4. 3,5mm audio jack
5. Mikrofon
6. Hangerő növelése
Következő szám
7. LED kijelző

Funkciók:


Bluetooth **4.1** 10 méteres távolságig

 Egyszerű Ear-cup vezérlés


 Hívások kezelése kihangosítással

-
3. Aktiváld a Bluetooth-ot a készüléken, majd keress új bluetooth eszközöket.
 4. Válaszd a listából a „Elite E-1”.
 5. Ha szükséges, írd be a kódot „0000”, és párosítsd a fejhallgatód.
 6. Ha a párosítás sikeres, a LED fény pár másodpercenként felvillan.




Bekapcsolás

A készülék bekapcsolásához tartsa nyomva a multifunkciós  gombot. A villogó kék Led jelzi, hogy a fejhallgató be van kapcsolva.





Kikapcsolás

A készülék kikapcsolásához tartsa nyomva a multifunkciós  gombot. A villogó Led fény elalszik, ha a fejhallgató kikapcsolt.

Lejátszás/Vezérlés

1. Nyomd meg a multifunkciós  gombot a lejátszás indításához, megállításhoz.
 2. Nyomd meg a  gombot a következő számra léptetéshez, vagy tartsd nyomva a hangerő növeléséhez.
 3. Nyomd meg a  gombot az előző számra léptetéshez, vagy tartsd nyomva a hangerő csökkentéséhez.
- Megjegyzés: Ezek a funkciók töltés közben nem elérhetőek!
-

Hívás

1. Nyomd meg a multifunkciós  gombot a hívás fogadásához.
2. A hívás befejezéséhez nyomja meg a multifunkciós  gombot mégegyszer.
3. A hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez tartsd nyomva a  vagy  gombot.

Töltés

A fejhallgató töltéséhez csatlakoztassa a Micro USB portot az eszközhöz, a kábel másik végét egy tápegységbe, vagy a számítógép USB portjába. A piros fény jelzi, ha a fejhallgató csatlakoztatva van a tápegységhez, és elalszik, ha a töltés befejeződött. Töltés csak felügyelet mellett!

Fejhallgató használata passzív módban

A fejhallgató használható szabványos vezetékes eszközként is egy 3,5 mm-es Jack csatlakozóval, az akkumulátor kímélése érdekében. Egyszerűen csatlakoztassa az egyik felét a fejhallgatóhoz, másik felét pedig a zenelejátszó eszközhöz. ekkor a készülék megszakítja a vezeték nélküli funkciót.

