

## QUAZAR SPACESHIP

### LEÍRÁS ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

#### POWER BANK

ordozható, univerzális akkumulátor  
lejátszók, kamerák, fényképezőgépek, PDA k, tabletek és egyéb készülékek  
feltöltéséhez

A Power Bank töltési kapacitását, ki és bemenő áramerősségét (mAh) a  
készülék hátulján lévő információs szövegrész tartalmazza.

A töltési kapacitás a ben lévő akkumulátor maximum kapacitását  
jelöli, mely névleges, veszteségek nélküli kapacitásnak tekintendő.

A veszteség a nemzetközi szabályozásnak megfelelően, a Power Bank  
optimális működése során maximum

A veszteségek a töltési folyamat során bekövetkezett veszteségeket jelentik,  
az áramforrás, a töltőkábel típusa (pl.: hossza, gyári kábel , a töltési  
kívánt eszköz lesabályozása (maximum felvehető kapacitás/óra)

épített biztonsági rendszer túlfeszültség, túltöltés, rövidzárlat  
védelem) lesabályozásából adódnak. Például az 5000mAh

készülék óránként csak 1000mA töltést ad le, így a maximum kapacitását 5 óra  
alatt adja át a töltési kívánt készüléknek. Ez a szabályozás szolgálja, hogy a  
töltési kívánt készülékünk biztonságosan tudja átvenni a kapacitást és ez  
ugyan ez a szabályozás o veszteséget is.

A lemerült Power Bank készüléket minden esetben 100% ban célszerű  
feltölteni. et folyamatosan, vagy több alkalommal

csak rövid ideig, vagy nem teljes mértékben töltjük fel, úgy ez  
kapacitásvesztést okozhat.

A töltési idő végeztével a Power Bank et szálazza le a készülékéről,  
hogy elkerülje az akku esetleges károsodását. A folyamatosan töltés is  
töltésen hagyott Power Bank károsodhat

#### POWER BANK HASZNÁLATA, A POWER BANKKAL VALÓ TÖLTÉS

Nyomja meg a power bank oldalán az USB portok melletti bekapcsoló  
a készülék üzemkész. A front oldalon lévő 4db kék  
színű led jelzi a power bank körülbelüli töltöttségi szintjét (1 led kb 1  
os töltöttségi

Csatlakoztassa a feltölteni kívánt készülékhez (például telefonhoz)  
tartozó gyári töltőkábel USB végét a en lévő USB  
csatlakozó alj atba, majd csatlakoztassa a kábel másik végéhez a  
töltési kívánt eszközt. Egyszerre akár 2 eszközt is is ül es llsze